

## 스마트 공기질감지 센서 Smart Remote Controller

# BLONE

Model : BLSAQ

100% 정품만을 공급하며 품질을 보증합니다.

### 구 성



### 사 양

전 원	DC5V / 1A
배 터 리	1,000mAh
디스플레이	OLED
알 램	부저 + LED 좋음 : 녹색 보통 : 보라색 나쁨 : 붉은색
감지모드	자동
HCHO 감지 범위	0.10~5.00mg/m <sup>3</sup>
PM2.5 감지 범위	1~999ug/m <sup>3</sup>
온도 감지 범위	-10℃ ~ 50℃ (오차 ±3℃)
습도 감지 범위	0 ~ 100% (오차 10%)
동작온도	0℃ ~ 50℃
동작습도	15% ~ 95%
네트워크	Zigbee
무선거리	100m 이하 (개방시)
치 수	ø96 X 38 (mm)

\* HCHO : 포름알데히드, PM2.5 : 초미세먼지

### 제 품 유 의

1. 전류 회로 차단기, 고주파수 간섭이 있는 곳에 설치하지 마십시오.
2. 금속면, 금속바에는 설치하지 마십시오. 무선 전송 신호가 감쇠 되어 무선통신 거리가 짧아집니다.

### 설 치 방 법




1. 부착 철타 뒷면의 양면 테이프 탭을 제거하십시오.
2. 설치 위치면에 부착 철타를 붙이고, 기기 본체를 부착 철타에 붙이십시오.

### 네트워크 연결 방법



1. 니들을 연결 홀에 삽입 후 3~5초간 누르십시오.
2. 기기 본체 정면 표시 LED가 파란색으로 빠르게 깜빡이면 네트워크 연결 상태입니다.
3. 기기 본체 정면 표시 LED가 파란색으로 천천히 5회 이상 깜빡이면 네트워크 해지 상태입니다.
4. 네트워크 해지 상태에서 USB 전원 연결 시 표시 LED가 파란색으로 빠르게 깜빡이면 네트워크 연결 상태입니다.

### 동 작 방 법



1. 전원 버튼을 1회 누르면 모니터링 화면이 꺼집니다.
2. 전원 버튼을 3초 동안 누르면 기기 전원이 꺼집니다.
3. 전원이 꺼진 상태에서 전원 버튼을 3초 동안 누르면 전원이 켜집니다.



4. 기기 전면에서 10cm 떨어진 곳에서 좌우로 손짓 하면 모니터링 화면이 전환됩니다.

### 품 질 보 증 등 록

Android	iOS
(QR 코드)	(QR 코드)
보증 기간 : 구매일로 부터 12개월	
(QR 코드)	1. QR 스캔 2. 페이지 이동 3. S/N 입력
S/N : 1905001000000001	

1. 정해진 보증기간 내 정상적인 제품을 사용 중 품질 결함인 경우 무상 서비스를 제공합니다.
2. 보증기간이 만료되면 유상 수리 또는 교환을 해야 합니다. 공식판매점에서 지정한 서비스 센터만 가능합니다.